

DANCOVER[®]



Manual Part 2
X^ãã @ã•æçã•

Attentie

Deze veiligheidsvoorschriften omvatten belangrijke informatie voor uw veiligheid. Lees ze aandachtig door voordat u uw FleXtents® opzet. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de plaatselijke regelgeving en ervoor te zorgen dat de tent in overeenstemming met de bijgevoegde handleiding correct wordt gebruikt.

FleXtents® zijn een tijdelijke constructie

FleXtents® vouwtenten zijn uitsluitend voor tijdelijk gebruik! Al onze FleXtents®, partytenten en feesttenten zijn tijdelijke constructies die bestemd zijn voor feesten en andere evenementen en zijn uitsluitend voor tijdelijk gebruik geschikt. Kortom, ze zijn gemaakt om slechts enkele dagen achtereen te worden gebruikt en daarna weer te worden afgebroken.

Weersomstandigheden en Safety Packs

Zet een FleXtents® vouwtent nooit op bij slechte weersomstandigheden zoals zware regen of harde wind. Raadpleeg de weersverwachtingen voordat u het tuinpaviljoen gaat opzetten - en voor de dagen dat de tent wordt opgezet. In geval van slechte weersomstandigheden is het uw verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat de FleXtents® veilig wordt vastgezet of wordt afgebroken, zodat de constructie geen schade kan toebrengen aan personen, gebouwen en andere zaken.

Gebruik storm spanbanden en stormharingen - onze Safety Packs - om de constructie vast te zetten - zelfs als de weersverwachting kalm weer in het vooruitzicht stelt. Gebruik geen open vuur, lasapparaten of andere ontstekingsbronnen in of in de nabijheid van de tent. Verblijf nooit in de FleXtents® tijdens extreme weersomstandigheden!

Bij het opzetten van uw FleXtents® vouwtent moet u het frame helemaal uittrekken. Met behulp van de bijgeleverde scheerlijnen, storm spanbanden of grondharingen aan elke tentpoot zet u uw FleXtents® goed vast en zorgt u ervoor dat het afdekzeil altijd goed strak gespannen is om te voorkomen dat er bij een regenbui water op blijft staan. In geval van slechte weersomstandigheden, harde wind of zware stortbuien, moet u uw FleXtents® meteen afbreken.

Het aantal gasten in een FleXtents® vouwtent

Als vuistregel kunt u aanhouden: 1 staande gast per 0,75 m² en 1 zittende gast per 1 m². Houd rekening met ruimte voor een buffet en zorg voor ruimte tussen de tafels, zodat iedereen in noodgevallen snel weg kan. Zorg ervoor dat alle deuren altijd vrij zijn! Merk op dat u twee of meer FleXtents® kunt samenvoegen om ruimte te creëren voor alle gasten die u wilt uitnodigen!

Verzekering

Zorg ervoor dat u nakijkt of uw FleXtents® vouwtent wordt gedekt door uw inboedelverzekering of een vergelijkbare verzekering.

Opgelet bij sneeuw en regen

In geval van sneeuw moet het dak van de tent geregeld van sneeuw worden ontdaan, zodat er geen sneeuw op het dak blijft liggen, want door overvloedige sneeuw kan de FleXtents® instorten.

In geval van regen bestaat het gevaar dat er zich water op de FleXtents® verzamelt. Zware waterplassen kunnen ertoe leiden dat de FleXtents® instort. Het is uw verantwoordelijkheid erop toe te zien dat er zich geen water op de tent verzamelt door de afdekking steeds gespannen te houden en het water te verwijderen als het zich toch verzamelt. Let erop dat de afdekking steeds goed over het frame gespannen is.

Condensvorming in uw FleXtents®

U kunt last krijgen van condensvorming in uw FleXtents®. Door temperatuurschommelingen en vocht in de lucht kan er buiten en binnen in vouwtent dauw of condens ontstaan. Dit is normaal en wil niet zeggen dat de afdekking lekt.

Pak uw FleXtents® niet uit of in bij temperaturen onder het vriespunt, omdat dan het tentdoek kan breken of beschadigd raken. Indien u met de vouwtent moet werken bij temperaturen onder nul, moet u de tent binnenshuis inpakken. Zorg er tevens voor dat de partytent goed droog is voordat u hem in elkaar vouwt, anders loopt u de kans dat er schimmel ontstaat terwijl de tent is opgeborgen.

Informatie over de garantie

De garantie van Dancover is alleen van toepassing bij normaal gebruik van het product, normale slijtage uitgezonderd, volgens de schriftelijke gebruiksinstructies of handleiding. De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik of aanpassingen aan het product. Bovendien is de garantie niet van toepassing op beschadigingen die het gevolg zijn van blootstelling van de FleXtents® aan slechte weersomstandigheden.

Mocht u de afdekking van uw FleXtents® op een bepaald moment moeten schoonmaken, gebruik dan uitsluitend een mild reinigingsmiddel en lauw of koud water. Gebruik geen sterke middelen van welke aard dan ook.

Ga naar dancovershop.com voor informatie over garantie.

Bekijk altijd onze website voor de meest recente veiligheidsadviezen en handleiding.

FleXtents® is een geregistreerd handelsmerk van Dancover PLC