

# DANCOVER<sup>®</sup>



## Manual Part 2

Ô[ } • ^ | @ • Á ã ^ Á ù ^ \* ~ ! æ 8 æ

## **Atenção**

Estas instruções de segurança fornecem informações importantes e relevantes para a sua segurança. Por favor, leia-as cuidadosamente antes de configurar a sua FleXtents®. É da sua responsabilidade cumprir as regras e regulamentos locais e assegurar que a tenda é manuseada corretamente de acordo com o manual em anexo.

## **As FleXtents® são estruturas temporárias**

As tendas dobráveis da FleXtents® são indicadas apenas para uso temporário! Todas as nossas tendas para festas e tendas de festas da FleXtents® são estruturas temporárias destinadas a festas e outros eventos e foram concebidas apenas para uso temporário. Em suma, são feitas para serem utilizadas apenas alguns dias de cada vez antes de serem desmontadas.

## **Condições meteorológicas e Packs de segurança**

Nunca montar uma tenda dobrável FleXtents® com mau tempo, como chuva forte ou vento forte. Verifique a previsão do tempo antes de começar a montar a tenda gazebo - e para os dias em que a tenda será montada. Em caso de mau tempo, é da sua responsabilidade assegurar que a FleXtents® seja presa ou desmontada em segurança para que a estrutura não possa causar danos a pessoas, edifícios e mais.

Utilize cintas de amarração e estacas de solo - os nossos Packs de Segurança - para prender a estrutura - mesmo que a previsão do tempo prometa tempo calmo. Não utilize fogo aberto, equipamento de soldadura ou outras fontes, que possam inflamar, no interior ou perto da tenda. Nunca fique dentro da tenda dobrável em condições climáticas extremas!

Quando montar a sua tenda dobrável FleXtents® deve certificar-se de que a estrutura está completamente esticada. Utilize as linhas de orientação incluídas, cintas de amarração, ou estacas de solo em cada perna para fixar devidamente o seu FleXtents® e assegure-se de que a cobertura de teto está sempre esticada para impedir a montagem de água em caso de chuva. Em caso de más condições meteorológicas, vento forte ou chuva forte, deve retirar imediatamente a sua FleXtents®.

## **Número de hóspedes no interior de uma tenda dobrável FleXtents®**

Em regra, pode ter 1 hóspede de pé por cada 0,75 m<sup>2</sup> e 1 hóspede sentado por cada 1 m<sup>2</sup>. Lembre-se de arranjar espaço para um buffet e de criar espaço entre as mesas para que todos possam sair rapidamente em caso de emergência. Certifique-se de que todas as portas estão sempre desimpedidas! Tenha em atenção que pode montar duas ou mais FleXtents® para arranjar espaço para todos os convidados que quiser receber!

## **Seguro**

Certifique-se de verificar se a sua tenda dobrável FleXtents® está coberta pelo seu seguro de conteúdo doméstico ou similar.

## **Atenção à neve e chuva**

Em caso de neve, certifique-se sempre de remover regularmente a neve do teto da estrutura para evitar que a neve se acumule no teto, uma vez que a neve pesada pode causar o colapso da FleXtents®.

Em caso de chuva, existe o risco de montagem de água em cima da FleXtents®. Poças pesadas de água podem causar o colapso da estrutura. É da sua responsabilidade garantir que a água não se acumula no topo da tenda, mantendo sempre a cobertura esticada e removendo a água se acumulou na mesma de qualquer forma. Certifique-se de que a cobertura está esticada corretamente sempre sobre a estrutura.

## **Condensação no interior da sua FleXtents®.**

Poderá experimentar condensação dentro da sua FleXtents®. Mudanças de temperatura e humidade no ar podem causar orvalho ou condensação no exterior e no interior de uma tenda dobrável. Isto é normal e não significa que a cobertura esteja a vazar.

Não desembale ou embale a sua FleXtents® em temperaturas abaixo de zero, pois pode causar a quebra ou danificação do material da cobertura - especialmente das janelas. Se tiver de trabalhar com a tenda dobrável numa temperatura abaixo de zero, deve embalar a cobertura no interior. Também tem de se certificar de que a cobertura está completamente seca antes de a dobrar ou pode correr o risco de o mofo se desenvolver enquanto a cobertura estiver em armazenamento.

## **Informação sobre a garantia**

A garantia Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, de acordo com as instruções de utilização por escrito ou no manual. A garantia não se aplica a danos causados por acidente, abuso, má utilização ou modificação do produto. Para além disso, a garantia não se aplica a danos causados pela exposição da FleXtents® a condições climáticas adversas.

Se precisar de limpar a sua cobertura da FleXtents® em algum momento, utilize apenas um detergente suave e água morna ou fria. Não utilize agentes fortes de qualquer tipo.

Visite [dancovershop.com](http://dancovershop.com) para obter informações sobre garantia.

Consulte sempre o nosso site para obter os mais recentes aconselhamentos de segurança e manuais.

*FleXtents® é uma marca registada da Dancover PLC*