

DANCOVER[®]

.com

**Manual Part 2
Consejos seguridad**

¡Atención!

En algunos países, es posible que se necesite un permiso cuando desees instalar una carpa o tienda de cierto tamaño, normalmente de más de 50 m². Es tu responsabilidad cumplir con las normas y regulaciones locales y asegurarte de que la carpa / tienda esté montada correctamente de acuerdo con el manual adjunto. Es muy importante que montes todas las piezas de acuerdo con las instrucciones y sujetes la carpa con las piquetas para el suelo adjuntas o material parecido. No ignores ninguna parte ni ningún paso.

Condiciones meteorológicas y packs de seguridad

Nunca instales una carpa para fiestas / carpas con mal tiempo o cuando hace viento. Comprueba que la predicción del tiempo, antes de comenzar a montar la carpa y durante los días que se instalará la carpa. En caso de malas condiciones climáticas, es su responsabilidad asegurarse de que la carpa / carpa esté asegurada o desmontada de manera segura para que la estructura no cause daños a personas, edificios y todo lo demás.

Usa cinchas de sujeción para tormentas y piquetas para el suelo, nuestros packs de seguridad, para fijar la estructura, incluso si se supone que el clima será tranquilo. No utilices fuego abierto, material para soldadura u otras fuentes que puedan encenderse, dentro o cerca de la carpa ¡Nunca permanezcas dentro de la carpa para fiestas / carpa durante condiciones climáticas extremas!

Las carpas para fiestas son estructuras temporales

Todas nuestras carpas y carpas para fiestas son estructuras temporales destinadas a fiestas y otros eventos ya que solo están diseñadas para uso temporal. En resumen, están hechos para usarse unos días seguidos solo antes de ser desmontados.

Número de invitados dentro de una carpa / carpa para fiestas

En nuestra tienda hemos escrito el número de invitados que puedes tener dentro de cada una de nuestras carpas y carpas para fiestas. Habrá dos números para cada carpa: uno para los invitados *de pie* y otro para invitados *sentados*. No excedas estas recomendaciones o pondrás a tus invitados en peligro, en caso de incendio u otra situación peligrosa. Como norma general, puede haber 1 invitado *de pie* por 0,75 m² y 1 invitado *sentado* por 1 m². No olvides dejar espacio para un buffet y que haya espacio entre las mesas para que todos pudieran salir rápidamente en caso de emergencia ¡Asegúrate de que todas las puertas estén despejadas en todo momento!

Seguro

Asegúrate de comprobar si tu carpa / carpa para fiestas está cubierta por el seguro de contenido de tu hogar o similar.

Atención a la nieve y la lluvia

En caso de nieve, asegúrate siempre de quitar la nieve del techo de la estructura con regularidad, para evitar que la nieve se acumule en el techo, ya que un exceso de la misma puede hacer que la carpa / carpa para fiestas se derrumbe.

En caso de lluvia, existe el riesgo de que el agua se acumule en la parte superior de la carpa. Los charcos con mucha agua pueden hacer que la carpa / carpa para fiestas se derrumbe. Es tu responsabilidad asegurarte de que el agua no se acumule en la parte superior de la carpa manteniendo la cubierta visi en todo momento y se retira el agua que se acumule siempre. Asegúrate de que la cubierta esté correctamente estirada sobre la estructura todo el tiempo.

Condensación dentro de tu carpa

Es posible que experimentes condensación dentro de tu carpa para fiestas / carpa. Los cambios de temperatura y la humedad en el aire pueden hacer que aparezca rocío o condensación dentro y fuera de una carpa y una carpa para fiestas. Esto es normal y no significa que la carpa tenga fugas.

No retires ni desinstales tu carpa / carpa para fiestas en temperaturas bajo cero, ya que esto puede hacer que el material de la cubierta se rompa o se dañe. Si tienes que trabajar con la carpa / carpa para fiestas con grados bajo cero, debes desinstalar la carpa en interiores. También tienes que asegurarte de que la carpa esté completamente seca antes de doblarla o corres el riesgo de que se desarrolle moho mientras la carpa está guardada.

Información de garantía

La garantía de Dancover se aplica únicamente al uso normal del producto, salvo el desgaste normal, de acuerdo con las instrucciones de uso escritas o el manual. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso o modificación del producto. Si necesitas limpiar la cubierta de la carpa para fiestas / carpa en algún momento, simplemente usa un detergente suave y agua tibia o fría. No utilices agentes fuertes de ningún tipo.

Ve a dancovershop.com para obtener información sobre la garantía

Consulta siempre nuestro sitio web para obtener el manual y los consejos de seguridad más recientes.